



1. *Размеры для справок.
2. ** Диаметр отверстий под заклепку резьбовую выбрать по месту.
3. Планки устанавливать после монтажа теплоизоляции и греющего кабеля.
4. Сварку производить до сборки, вне шкафа.

Инв. № подл. Подпись и дата
 Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата

				ШОП.01.130 СБ		
				Корпус шкафа		
				Сборочный чертеж		
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.					27.0	1:20
Проб.				Лист 1		Листов 1
Т.контр.						
Н.контр.						
Согл.						
Утв.						