



1. *Размеры для справок.
2. Перед сборкой подшипник затолкнуть смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9430-80
3. Маркировать: обозначение, диаметр, \triangleleft

				06-6430-4146 СБ			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Литер	Масса	Макс. ш.
Разработ		Шульгина	Шуль	12.04	01	3,4	1:1
Пров					Лист	Листов 1	
Нач. КБ					КАМАЗ ДГГ		
Н. констр		Сметанин					
Зам.		Иванов					